



Chimera

10cm

Prima fase

Sovrapporre centrando con i fori di fissaggio i Layer L01-L02-L03-L04-L05.

Seconda fase

Posizionare i dissipatori nei vani, facendo coincidere la cava centrale del dissipatore con la nervatura più esterna.

Terza fase

Posizionare gli STAR Led centrandoli sui rispettivi dissipatori e fissandoli con del nastro termico adesivo tenace.

Quarta fase

Collegare gli STAR in serie, utilizzando del cavo sezione 0,25 mm come in figura.

Intestare il cavo bipolare con un connettore rapido per la connessione al sistema nervoso.

Quinta fase

Posizionare e incollare con colla ciano-acrilica gli Holder sui rispettivi STAR. Posizionare i distanziali come in figura.

Sesta fase

Sovrapporre uno dopo l'altro i restanti layer da L06-L14

Settima fase

Incollare lo schermo L-15 su Layer L-14. Inserire e serrare viti e dadi facendo attenzione a centrare i distanziali.

